


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПАЛАТКИ



ЭТАП 1: Извлеките палатку из сумки. Расправьте её на поверхности. Проверьте комплектацию.

В комплектацию палатки входят:

- а) колышки-37 шт.
- б) верёвки для натяжения-14 шт.
- в) фибerglassовые трубки-4 шт.
- г) стальные трубки-2 шт.

Убедитесь, что все молнии палатки застёгнуты. Прочно соедините фибerglassовые трубки между собой.



ЭТАП 2: Проденьте трубки через сетчатые перемычки палатки. Наденьте концы трубок на стержни в углах палатки для её поднятия.



ЭТАП 3: Поднимите 2 стальные трубки с помощью верёвок. Зафиксируйте палатку на земле с помощью верёвок и колышек.



ЭТАП 4: Для натяжения внутренней палатки необходимо прикрепить их к тенту с помощью крючков. Вбейте колышки в землю для фиксации тента.

Импортер: ООО «Партнер», г.Екатеринбург, ул.Малышева 145А, телефон: +7 (343) 202-04-47

ПУТНИК


Однокомнатная комфортабельная палатка кемпингового типа рассчитана на размещение 3-х человек. Имеет форму шатра с большим полезным объемом, в том числе нежилым, за счет тамбура (2 входа). В нем можно разместить массу вещей, которые нельзя положить в палатку: снаряжение, инструменты, мокрую одежду и т.д. Тамбур палатки обладает собственной системой поддержки с отдельной дугой и растяжками. Вся конструкция ветроустойчива. Комфортабельность палатки делает ее очень хорошим вариантом как для походов с небольшими переходами, так и для длительных туристических слетов. Тент («внешняя палатка») сделан из прочной, не растягивающейся, стойкой к ультрафиолету ткани, не промокающей при большом давлении водяного столба. Внутренняя палатка сделана из легкого, «дышащего» нейлона.

Тент: 190 Т полиэстер.


Водостойкость: PU 2000 мм, швы проклеены.

Внутренняя палатка: Полиэстер дышащий

Дно: Армированный полиэтилен
Каркас: 3 фибerglassовые трубки, 2 стальные трубки.





ЮПИТЕР-3



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПАЛАТКИ

- 1) палатку следует устанавливать на ровной поверхности с небольшим уклоном в сторону ног, чтобы голова была немного выше ног, когда вы будете лежать
- 2) достаньте все детали палатки из чехла и убедитесь, что всё на месте (см. пошаговую инструкцию по сборке)
- 3) перед установкой расчистите место для палатки: уберите камни, палки, шишки – всё то, что может повредить днище палатки или будет мешать вам спать
- 4) по возможности поставьте палатку так, чтобы ветер не дул на входной проём палатки (размещаем вход палатки с подветренной стороны)
В качестве естественной защиты от ветра можно использовать густой кустарник, крупные валуны
По возможности, не ставьте палатку прямо под деревьями:
- в дерево может ударить молния
- дерево может упасть от сильного ветра
- после дождя вода некоторое время будет стекать с деревьев. Иногда вода стекает со смолой и соком деревьев, оставляя липкие пятна, которые тяжело убрать
- 5) колышки для растяжки палатки забивайте не под прямым углом, а так, чтобы голова колышка (часть, которая останется над землёй) была дальше от центра палатки, чем та часть колышка, которая будет в земле: это обеспечит максимальную устойчивость
- при этом не допускайте перекручивания тента
- 6) наружный тент и крепления внутренней палатки должны иметь небольшое натяжение в местах соединения, чтобы компенсировать ветровую нагрузку
- 7) при сборке дуг убедитесь, что между их стыками нет зазоров
- 8) убедитесь, что палатка установлена ровно, прочно, правильно по инструкции и надёжно в целом: что все колышки установлены глубоко и прочно, а все узлы тента крепко завязаны



УХОД

- перед складыванием палатки убедитесь, что ткань абсолютно сухая (в том числе швы) и чистая: это предотвратит появление грибка, пятен и плесени
- если вам пришлось сложить мокрую палатку (из-за сборов под дождём или недостаточного времени для просушки на природе), то потом её надо опять развернуть и полностью просушить (например, дома)
- осторожно снимайте верёвки и колышки (особенно изогнутые) и отстегивайте крепления внутренней палатки, чтобы не повредить наружный тент
- храните палатку в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте, при плюсовой температуре
- для чистки палатки используйте чистую воду
- для удаления отдельных пятен используйте современные моющие средства, предназначенные специально для нейлона и полиэстера
- не стирайте палатку в стиральной машине и не сдавайте в химчистку
- трубки не требуют специального ухода. Они должны храниться в чистом и сухом виде
- периодически обрабатывайте молнии силиконовой или парафиновой смазкой, чтобы они легко скользили

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- не ставьте слишком близко к палатке плитки и горелки для приготовления пищи, нагревательные устройства и лампы
- при обращении с данными приборами соблюдайте меры предосторожности, указанные в прилагаемых к ним инструкциях по эксплуатации
- во время работы таких приборов следите, чтобы рядом с ними не было маленьких детей
- не загромождайте входной проём палатки
- не устанавливайте палатку рядом с открытым огнём
- по возможности не допускайте ударов по каркасу и нажима на него: не облакачивайтесь и не складывайте рюкзаки
- не допускайте попадания едких химикатов и других агрессивных веществ на поверхность палатки

Модель _____ М.П.

Дата продажи _____

Подпись и печать продавца _____

Подпись покупателя _____